

Notice de montage – Meuble haut pour California Beach



1. Enlever le matelas arrière et présenter le gabarit de perçage.



2. Tracer les 4 points indiqués sur le gabarit.



3. Marquer les emplacements des trous avec un pointeau.



4. Percer avec une mèche de 5mm. pour l'aluminium, repercer avec une autre mèche de 8 mm (pas de point) pour simplifier le montage.



5. Insérer les tiges filetées



6. Visser la pièce femelle et serrer pour laisser le meuble fixe.



7. Voilà, il est en place !!